Wiser mozgásérzékelő

Az eszköz használati útmutatója

Információk az eszköz jellemzőiről és funkcióiról. 10/2021



Jogi információk

A Schneider Electric márka, valamint a Schneider Electric SE és a jelen útmutatóban említett leányvállalatainak védjegyei a Schneider Electric SE, illetve leányvállalatai tulajdonát képezik. Minden egyéb márka a megfelelő tulajdonosok védjegyét képezheti. Ezen útmutató és tartalma a vonatkozó szerzői jog által védett, és csupán tájékoztató jelleggel szolgál. A Schneider Electric előzetes írásos engedélye nélkül ezen útmutató egyetlen része sem reprodukálható vagy továbbítható semmiféle formában (elektronikus, illetve mechanikus úton, fénymásolással, felvételrögzítéssel vagy egyéb módon) semmilyen céllal.

A Schneider Electric nem biztosít engedélyt vagy jogot az útmutató vagy tartalma kereskedelmi felhasználására, kivéve a nem kizárólagos és személyes engedélyt az adott állapotában történő tájékozódási célokra.

A Schneider Electric termékeinek és berendezéseinek működtetését, szervizelését és karbantartását csak szakképzett személyzet végezheti.

Mivel a szabványok, specifikációk és kialakítások időről időre változnak, ezen útmutatóba foglalt információk értesítés nélkül változhatnak.

A Schneider Electric és leányvállalatai – a jogszabályok szerint megengedett mértékben – nem vállalnak felelősséget az anyag tájékoztató jellegű tartalmában esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányosságokért vagy az abban foglalt információk felhasználása eredményeképpen keletkezett következményekért.

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk

Fontos információk

Az eszközök beszerelése, működtetése, szervizelése vagy karbantartása előtt, a készülék megismerése céljából olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. A jelen kézikönyvben vagy az eszközön az alábbi speciális üzenetek jelenhetnek meg a potenciális veszélyekre figyelmeztetve, vagy azért, hogy felhívják a figyelmet olyan információkra, amelyek tisztázzák vagy egyszerűsítik a használattal kapcsolatos problémákat.



A "Veszély" vagy a "Figyelmeztetés" biztonsági címkéhez kapcsolódó szimbólum személyi sérüléssel járó elektromos veszélyre utal, amely akkor következhet be, ha az utasításokat nem tartják be.



Ez a biztonsági riasztás szimbóluma. A lehetséges személyi sérülés veszélyére figyelmeztet. A lehetséges sérülés vagy haláleset elkerülése érdekében tartsa be a szimbólumhoz kapcsolódó biztonsági üzenetben leírtakat.

AAVESZÉLY!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.

▲ FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, halált vagy súlyos sérülést eredményezhet.

▲VIGYÁZAT!

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **kisebb vagy közepes mértékű sérülést** eredményezhet.

ÉRTESÍTÉS

A MEGJEGYZÉS a fizikai sérüléshez nem kapcsolódó gyakorlati megoldásokra vonatkozik.

Wiser mozgásérzékelő



Az Ön biztonsága érdekében

ÉRTESÍTÉS

AZ ESZKÖZ KÁROSODÁSÁNAK VESZÉLYE

A terméket mindig a megadott műszaki adatoknak megfelelően működtesse

Az utasítások figyelmen kívül hagyása a berendezés károsodásához vezethet.

Az eszközről

A Wiser mozgásérzékelő érzékeli a közeli mozgást és méri a környezeti fényerőt.

Az érzékelő elküldi az adatokat a **Wiser Központi egységnek**. A fényerőbeállítás küszöbértéke és/vagy a mozgásérzékelés a Wiser alkalmazásban konfigurálható.

A mozgásérzékelő néhány funkciója:

- A lámpák/redőny/dugalj adapter be- vagy kikapcsolása
- A biztonság támogatása
- Energiamegtakarítás
- Riasztást küld a Wiser alkalmazásban megjelenő értesítéssel

Kezelőelemek

- Válasz: Funkcióbillentyű
- B: Állapotjelző LED



Az eszköz telepítése

Lásd a termékhez mellékelt telepítési útmutatót. Lásd Wiser vezeték nélküli mozgásérzékelőeszközökre.

A készülék párosítása

Az eszköz eléréséhez és vezérléséhez a Wiser alkalmazás segítségével először párosítsa eszközét a **Központi egységgel**. A párosításhoz az eszközt hozzáadhatja manuálisan vagy automatikus beolvasással.

Az eszköz manuális párosítása

Az eszköz manuális párosításához kövesse a lépéseket:

- 1. A Kezdőlap oldalon koppintson a + ikonra.
- 2. Koppintson az 🖤 ikonra, válassza a Wiser Központi egység opciót.
- 3. Az eszköz hozzáadásához válassza ki az alábbi opciók valamelyikét (A):
 - Eszköz hozzáadása telepítési kóddal
 - Hozzáadás telepítési kód nélkül

< Eszköz hozzáadása	
Telepítési kód ajánlott	
A hálózati biztonság növelése érdekében erősen ajánljuk, hogy a telepítési kód használatával vegyen fel egy eszközt. A telepítési kód az eszközto található. Há éppen nem tudja beszkennelni vagy begépelni a telepítési kódó, az eszközt enéljkül is hozzá tudja adni.	
Eszköz hozzáadása telepítési kóddal	

- Az eszköz telepítési történő hozzáadásához koppintson Az eszköz hozzáadása telepítési kóddal gombra a legördülő menü megnyitásához. Válassza bármelyiket az alábbi opciók közül (B):
 - Telepítési kód beolvasása Beolvashatja az eszközön lévő telepítési kódot
 - Telepítési kód manuális bevitele Megadhatja manuálisan a telepítés kódot az eszközről

Az eszköz telepítési kóddal való hozzáadása után folytassa a 6. lépéssel.

< Eszköz hozzáadása	
	L
Telepítési kód ajánlott	
A hálózati biztonság növelése érdekében erősen ajáníjuk, hogy a telepítési kód használatval vegyen fel egy eszközt. A telepítési kód az eszközön található. Ha éppen nem tudja beszkernelni vagy begépelni a telepítési kódol, az eszközt enélkül is hozzá tudja adni.	L
Eszköz hozzáadása telepítési kóddal	
Olvassa be a telepítési kódot	
Írja be kézzel a telepítési kódot	
Mégse	

JAVASLAT: Biztonsági okokból javasolt az eszközt a telepítő kóddal hozzáadni.

5. Ha telepítési kód nélkül szeretné hozzáadni az eszközt, koppintson az Eszköz hozzáadása telepítési kód nélkül opcióra. 6. Az eszközön nyomja meg röviden (< 0,5 mp) a funkciógombot 3-szor.



- A LED narancssárgán villog.
- A mobilalkalmazásban válassza ki a Megerősítés LED villogásának narancssárga voltát, majd koppintson a Konfigurálás indítása (C) lehetőségre.



Az alkalmazás az eszköz csatlakoztatásának folyamatát mutatja.

8. Várjon néhány másodpercet, amíg az eszköz csatlakoztatva van és a mobilalkalmazás azt mutatja, hogy az eszköz hozzáadása sikeres.

Az érzékelőn található stabil zöld LED azt mutatja, hogy az átjáró sikeresen csatlakoztatva van a központi egységhez.



9. Miután az eszközt hozzáadta az alkalmazásban, koppintson a Kész opcióra.

Az eszköz párosítása automatikus beolvasással

Az eszköz automatikus beolvasással végzett párosítása automatikusan észleli az eszközt, amikor a hozzátartozó eszköz be van kapcsolva. Az eszköz párosításához kövesse a lépéseket:

- 1. A Kezdőlap oldalon koppintson az ikonra.
- 2. Koppintson az **Automatikus hozzáadás** fülre, és koppintson a **Megerősítés** gombra.
- 3. Ha több Központja van, végezze el a 4. lépést vagy ugorjon az 5. lépésre.
- 4. Koppintson a **Központi egység kiválasztása** lehetőségre, és válassza ki a Wiser központi egységet a legördülő menüből.
- 5. Nyomja meg röviden a funkciógombot 3-szor (< 0,5 mp).

MEGJEGYZÉS:

- A LED narancssárgán villog.
- Várjon néhány másodpercet, amíg az eszköz keresése befejeződik.
- 6. Koppintson a Mozgásérzékelő opcióra és koppintson a Tovább (A) gombra.

Ho. I	zzáadás tézzel	Automati be <u>olvas</u>	kus ás
Rendelk	ezésre álló	eszköz találha	ató
		Mozgás Érzékelő	
	Követke	əző	—(A

7. Az eszköz sikeres hozzáadása után koppintson a Kész gombra.

Az eszköz konfigurálása

Az eszköz ikonjának módosítása

A Wiser alkalmazás segítségével módosíthatja az eszköz ikonját. Az eszköz ikonjának módosításához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Mozgásérzékelő opcióra.
- 2. Koppintson az 🖍 ikonra, majd koppintson az 🖾 opcióra.
- 3. Koppintson az Ikon elemre a menü megtekintéséhez.
- 4. A legördülő menüben válasszon az alábbi (A) lehetőségek közül:
 - Fénykép készítése Lehetővé teszi, hogy a fényképeket a mobilkészülék galériájából válassza
 - Kijelölés az ikonkönyvtárból Ikon kiválasztásának engedélyezése az alkalmazás könyvtárából
 - Választás albumból Lehetővé teszi a fénykép kiválasztását a mobiltelefon galériájából



Az eszköz átnevezése

A Wiser alkalmazás segítségével átnevezheti eszközeit az egyszerű azonosítás érdekében.

Az eszköz átnevezéséhez kövesse a következő lépéseket:

- A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Mozgásérzékelő opcióra.
- 2. Koppintson az 🖍 ikonra, majd koppintson az 🌋 opcióra.

3. Koppintson a **Név** elemre (A), írja be a nevet és koppintson a **Mentés** gombra.



Az eszköz helyének módosítása

A Wiser alkalmazás segítségével megváltoztathatja az eszköz helyét. Az eszköz helyének módosításához kövesse a következő lépéseket:

- 1. A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Mozgásérzékelő opcióra.
- 2. Koppintson az 🖍 ikonra, majd koppintson az 🖾 opcióra.
- 3. Koppintson a **Helyiségek** elemre, válasszon ki egy tetszőleges helyszínt az listáról (A), majd koppintson a **Mentés** elemre.

Nappali Hálószoba	0
Nappali Hálószoba	0
Hálószoba	0
	-
Gyerekszoba	0
Étkező	0
Konyha	0
Dolgozószoba	0

Az eszköz eltávolítása

A Wiser alkalmazás segítségével eltávolíthat egy eszközt az eszközlistáról. Az eszköz eltávolításához kövesse a következő lépéseket:

- 1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz** > **Mozgásérzékelő** opcióra.
- 2. Koppintson az 🖍 ikonra további részletek megjelenítéséhez.
- Koppintson az Eszköz eltávolítása és a gyári beállítások visszaállítása (A) opcióra, majd az eszköz aktiválásához nyomja meg röviden a funkciógombot 3-szor az érzékelőn.

< Több		
Mozgásérzékelő Helyiség: Nappali	۷>	
Eszközinformációk	>	
Hangulatok és Automatizációk	>	
Egyebek		
GYIK és Visszajelzés	>	
Firmware frissítés ellenőrzése	>	
Eszköz törlése és gyári adatok visszaállítása		A

JAVASLAT: Az eszköz eltávolításához másik megoldás, ha a **Mozgásérzékelő** opcióra koppint a **Kezdőlap** oldalon.

MEGJEGYZÉS: Az eszköz eltávolításával visszaállítja az eszközt. Ha továbbra is problémája van a visszaállítással, akkor lásd: az eszköz visszaállítása, oldal 14üzembe helyezéséhez.

Az eszköz gyári beállításainak visszaállítása

Az érzékelőt manuálisan visszaállíthatja a gyári beállításokra. Az érzékelő gyári beállításokra történő visszaállításához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. A kioldáshoz az eszköz hátoldalán forgassa el a szerelőlapot.
- Röviden nyomja meg a funkciógombot háromszor (< 0,5 mp), majd nyomja meg hosszan a funkciógombot egyszer (>10 mp).

MEGJEGYZÉS: A visszaállítás után a LED kikapcsol az akkumulátor

3. 10 másodperc után a LED elkezd pirosan villogni, ekkor engedje el a funkciógombot.

Az eszköz sikeres visszaállítása után a LED nem villog tovább.

4. Az érzékelő újraindul, és néhány másodpercig zölden villog.

élettartamának növeléséhez.

Az eszköz használata

Az érzékelő vezérlőpanelén megtekintheti, hogy történt-e mozgásérzékelés.

A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz** > **Mozgásérzékelő** opcióra a vezérlőpult eléréséhez.

Az Érzékelő vezérlőpult oldalon a következők láthatók:

- Akkumulátorszint (A)
- Mozgásérzékelés állapota (B)
- Aktuális lux szint (C)
- Előzmények (D)
- Beállítások (E)



Érzékelő beállítása

A Wiser alkalmazás használatával megadhatja az készülék beállításait, például az érzékenységet és a kikapcsolás késleltetését.

Érzékenység

A Wiser alkalmazás használatával beállítható a készülék érzékenysége (például magas, közepes, alacsony).

Az érzékenység beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

- A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Mozgásérzékelő opcióra.
- 2. Az eszköz vezérlőpult lapon koppintson a Beállítások elemre.
- 3. Nyomja meg röviden a funkciógombot 3-szor, vagy szimuláljon mozgást az eszköz felébresztéséhez.

- 4. Koppintson az **Érzékenység** elemre és válasszon ki egy szintet (A) az alábbiak közül:
 - Magas
 - Közepes
 - Alacsony

MEGJEGYZÉS: A magas érzékenységi szint a legkisebb mozgást is érzékeli.

Érzékelő beállítása	
Érzékenység	Közepes >
Érzékelési késleltetés	01:00 >
Lux beállítás	
Aktuális Lux érték	85 lux
Nagyon sötét szint	5 lux >
Sötét szint	100 lux >
Érzékenység	
Magas	0
Közepes	0
Alacsony	0
Mégse	

Kikapcsolási késleltetés

A Wiser alkalmazás használatával beállítható a kikapcsolási késleltetés ideje. A késleltetési időtartam beállításához kövesse a következő lépéseket:

- A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Mozgásérzékelő opcióra.
- 2. Az eszköz vezérlőpult lapon koppintson a Beállítások elemre.
- 3. Nyomja meg röviden a funkciógombot 3-szor, vagy szimuláljon mozgást az eszköz felébresztéséhez.
- Koppintson a Kikapcsolási késleltetés elemre és válassza ki az időtartamot (A).

 Koppintson a Kikapcsolási késleltetés testreszabása (B) opcióra a kikapcsolási késleltetés időtartamának beállításához. Az időtartamot 00:01 és 59:59 perc között lehet beállítani.

MEGJEGYZÉS: A kikapcsolási késleltetési idő hosszú intervallumra történő módosítása hatással lesz az érzékelő elemének élettartamára.

1. PÉLDA: Ha a kikapcsolási késleltetési időt 5 percre állítja, és mozgásra kerül sor, a Wiser Központi egység a "Mozgás érzékelve" információt kapja. Ha az elmúlt 5 percben (a konfigurált kikapcsolási késleltetés alatt) nem történik mozgás, akkor a központi egység a "Nincs mozgás" üzenetet kapja.

2. PÉLDA: Ha a kikapcsolási késleltetési időt 5 percre állítja és az első mozgás után 4 perccel egy második mozgásra kerül sor, akkor az első mozgás érzékelése után 9 perccel a központi egység a "Nincs mozgás" információt kapja.

K Beállítások		
Érzékelő beállítása		
Érzékenység	Közepes	>
Kikapcsolási késleltetés	01:00	>
Lux beállítás		
Aktuális Lux érték	85 lu	х
Nagyon sötét szint	1 lux	>
Kikapcsolási késleltet	és	
15 mp	С	
30 mp	С)
45 mp	С	
60 mp	Ø	
Kikapcsolási késleltetés testresz	abása —	
Mégse	ОК	

Lux beállítás

A Wiser alkalmazás segítségével meghatározhatja a lux tartományok (például nagyon sötét, sötét, világos, nagyon világos) küszöbértékét. Ez megakadályozza a fényerő megváltozásából eredő téves riasztást.

- A lux-tartományérték beállításához kövesse a következő lépéseket:
 - A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Mozgásérzékelő opcióra.
- 2. Az eszköz vezérlőpult lapon koppintson a Beállítások elemre.

- Érintse meg az alábbi Lux-tartományok bármelyikét és a csúszka húzásával definiálja a küszöbértékét, majd koppintson a Mentés gombra:
 - Nagyon sötét szint Lux-érték 1 lux és 10 lux között
 - Sötét szint Lux-érték 10 lux és 100 lux között
 - Világos szint Lux-érték 100 lux és 2000 lux között

MEGJEGYZÉS: Az **Aktuális Lux érték** az érzékelő által a környezetben mért aktuális fényerőszint.

Érzékelő beállítása	
Érzékenység	Közepes >
Kikapcsolási késleltetés	01:00 >
Lux beállítás	
Aktuális Lux érték	85 lux
Nagyon sötét szint	5 lux >
Sötét szint	100 lux >
Nagyon sötét szintű Lux beállítás	
Lux érték : 5 lux	
1 lux	100 lux
Aktuális Lux érték haszr	iálata
Mentés	

Az előzmények ellenőrzése

A Wiser alkalmazás használatával nyomon követheti a mozgásérzékelés állapotát az eszköz előzményeinek elérésével. Kövesse az alábbi lépéseket az eszköz előzményeinek megtekintéséhez:

- A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Mozgásérzékelő opcióra.
- 2. Az eszköz vezérlőpult lapon koppintson az Előzmények elemre.
- 3. Az Előzmények oldalon látható a mozgásérzékelés időpontja.



Automatizáció létrehozása

Az automatizálás lehetővé teszi több olyan művelet csoportosítását, amelyekre általában együtt, automatikusan vagy ütemezett időpontban kerül sor. A Wiser alkalmazás segítségével saját igényei szerint hozhat létre automatizálásokat. Az automatizáció létrehozásához kövesse a következő lépéseket:

- 1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson az 🗄 ikonra.
- 2. Egy automatizálás létrehozásához lépjen az Automatizációk > + ikonhoz.
- Koppintson a Név szerkesztése lehetőségre, írja be az automatizálás nevét (A), majd koppintson a Mentés gombra.

TIPP: Az ^C ikonra koppintva kiválaszthatja az automatizálást leginkább felidéző képet.



- 4. Valamelyik feltételtípus (B) kiválasztásához koppintson a Bármelyik feltétel teljesül a **Bármely feltétel teljesül** opcióra:
 - Minden feltétel teljesül az automatizálás akkor indul el, amikor minden feltétel teljesül
 - Bármely feltétel teljesül Az automatizálás akkor lép működésbe, ha legalább egy feltétel teljesül



5. Koppintson a Feltétel hozzáadása opcióra a legördülő menü megnyitásához.

- 6. A **Feltétel hozzáadása** menüben a következő vagy valamennyi opciót választhatja (C):
 - Időjárásváltozás esetén Válassza ki a különböző időjárás-beállításokat
 - Ütemezés Állítsa be a napot és az időt
 - Az eszköz állapotának változásakor Válassza ki az eszközt és annak funkcióját

Megjegyzés: Egy vagy több feltételt az 🗣 ikonnal adhat hozzá.



- Koppintson az Az eszköz állapotváltozása > Mozgásérzékelő opcióra, hogy kiválassza az automatizáláshoz hozzáadandó funkciók egyikét vagy mindegyikét:
 - Lux szint Válasszon egy szintet a Nagyon sötét és a Nagyon világos között (D)

MEGJEGYZÉS: A Nagyon sötét és a Világos szint értéke az alábbi helyen állítható be: Lux beállítás, oldal 17üzembe helyezéséhez. A Nagyon világos beállítás a maximális lux beállítási értéknek felel meg (2000 lux).

- Mozgás állapota Foglalt mozgásérzékelés esetén és Nem foglalt, ha nincs mozgás (E)
- Aktuális lux érték Válassza ki a feltételt (F) és a lux értéket (G)



8. Koppintson a Feladat hozzáadása opcióra a legördülő menü megnyitásához.

- 9. A **Tevékenység hozzáadása** menüben az alábbi beállítások (H) egyikét választhatja:
 - Eszköz vezérlése Válassza ki a működtetni kívánt eszközöket
 - Automatizáció, Hangulat Válassza ki az engedélyezni vagy letiltani kívánt automatizálást
 - Értesítés küldése Értesítés bekapcsolása az automatizáláshoz
 - Késleltetés Állítson be késleltetési időt

MEGJEGYZÉS: Egy vagy több műveletet az **•** ikon használatával adhat hozzá.



- Koppintson a Működési időtartam opcióra az automatizáció időtartományának beállításához. Az alábbi (I) lehetőségek közül választhat:
 - Egész napos 24 órás
 - Nappal Napkeltétől napnyugtáig
 - Éjszaka Napnyugtától napkeltéig
 - Egyéni A felhasználó által megadott időszak

Jelenlegi település 3. blokk Kikotó elrendezés > Működési köturtam Egősz nap 24 ora Napketitéli napryugtág Napketitéli napketitég Egyedi Edgyedi Edgyedi Edgyedi Ismét Minden nap >		< Működés időtartama	a Következő
Működéli isőtartam Egész nap Image: Comparison of the second		Jelenlegi település 3. blokk Kikötő	elrendezés >
Egész nap Image: Constraint of the second		Működési időtartam	
Nappal O Hapketiski naprvogskig O Ejszaka O Egyedi O Egyedi O Ismét Minden nap >		Egész nap 24 óra	0
Èjszaka O Napryugtiktů napkelhěig O Egypedi O Fehraszenělo által megadoti tidötartam O Ismét Minden nap >		Nappal Napkeltétől napnyugtáig	0
Egyedi Felhasználó átal megadoti időtartam O Ismét Minden nap >	D	Éjszaka Napnyugtától napkeltéig	0
Ismét Minden nap >		Egyedi Felhasználó által megadott időtartam	0
Ismét Minden nap >			
		Ismét Min	den nap >

11. Miután beállította az összes műveletet és feltételt, koppintson a **Mentés** gombra.

Példa automatizálásra

Ez a bemutató megmutatja, hogyan lehet mozgás érzékelése esetén automatizálást létrehozni a lámpa 50%-os fényerőszinten történő bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A fényerő-szabályozó nem kapcsol ki automatikusan, ha az érzékelő a "Nincs mozgás" üzenetet küldi. Egy másik automatizálást kell létrehoznia, ha szeretné kikapcsolni a fényerő-szabályozót, amennyiben nincs mozgás.

- 1. Egy automatizálás létrehozásához lépjen az Automatizációk > + ikonhoz.
- 2. Koppintson a **Név szerkesztése** lehetőségre, írja be az automatizáció nevét, és koppintson a **Mentés gombra**.

TIPP: Az ^C ikonra koppintva kiválaszthatja az automatizálást leginkább felidéző képet.

- Koppintson a Feltétel hozzáadása > Az eszköz állapotváltozása > Mozgásérzékelő elemre.
- 4. Koppintson a Állapot > Mozgás érzékelve (A) opcióra.



- Koppintson a Feladat hozzáadása > Eszköz működtetése > Nyomógombos fényerő-szabályozó opcióra.
- Koppintson a Fényerő (B) opcióra, állítsa a fényerőt 50% értékre, majd koppintson a Mentés gombra.

JAVASLAT: A fényerő szintjének hozzáadásával a lámpa felgyullad, ha az automatizálás bekapcsol. A fényerő-szabályozó külön bekapcsolásához nem kell feladatot hozzáadni.

	K Funkció kiválasztása	Következő
	Fényerő-szabályzó	>
B	-Fényerő	>
	Fényerő	
		- 1
	4 50% ▶	- 1
		— I
	Mégse Ment	lés
		_

7. Koppintson a Tovább gombra.

8. Az Automatizálási beállítások oldalon koppintson a Mentés gombra.



Az automatizáció a mentés után az **Automatizációk** fülön látható. Az automatizációt kapcsológombjára koppintva engedélyezheti.

Automatizáció szerkesztése

Az automatizáció szerkesztéséhez kövesse a következő lépéseket:

- 1. Az **Automatizációk** fülön keresse meg a szerkeszteni kívánt automatizációt, majd koppintson az •••ikonra.
- A Szerkesztés lapon koppintson az egyes elemekre (például a fényerőszabályozóra, a redőnyre, a késleltetésre stb.) a beállítások módosításához, majd koppintson a Mentés gombra.



Automatizáció törlése

Az automatizáció törléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az **Automatizációk** fülön keresse meg a törölni kívánt automatizációt, majd koppintson az ●●●ikonra.

2. Koppintson a **Törlés** (A) gombra.



Elemcsere

Az elem cseréjéhez kövesse a következő lépéseket:

- 1. Forgassa az eszközt az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy levehesse az eszközt a szerelőlapról.
- 2. Az elemek eléréséhez távolítsa el a csavarokat az elemtartó fedélről.
- 3. Cserélje ki az elemet a megfelelő polaritással, majd szerelje vissza az elemtartó fedelét.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy az elemtartó fedelén és az eszközön lévő háromszög jelek egy vonalban legyenek.

4. Helyezze vissza az eszközt a szerelőlapra, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az nem rögzül megfelelően.

MEGJEGYZÉS: Az elemeket a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.



LED jelzések

Kezdeti fázis

Művelet	LED jelzés	Állapot
A zöld LED 7-szer villog (1 Hz)	$\bigcirc \rightarrow (7x) \rightarrow \bigcirc$	Az eszköz első bekapcsolása után vagy az elemek cseréje után.

Ha a funkciógombot 1 másodpercen belül 3-szor megnyomják

Művelet	LED jelzés	Állapot
A narancssárga LED villog (1 Hz)	\bigcirc \rightarrow (2 perc) \rightarrow \bigcirc \rightarrow (3 mp) \rightarrow \bigcirc	A párosítási módot jelzi, ha a funkciógombot 1 másodpercen belül 3-szor megnyomják. Ha a párosítás sikertelen, a narancssárga LED 3 másodpercig világít, majd kikapcsol.
A zöld LED 3 másodpercig világít	• \rightarrow (3 mp) \rightarrow	A párosítás sikeres volt.

Ha már párosítva van

Művelet	LED jelzés	Állapot
A zöld LED 5-ször villog (1 Hz)	$\bigcirc \rightarrow (5x) \rightarrow \bigcirc$	Az eszközt párosították és csatlakoztatták.
A narancssárga LED 3 másodpercig villog (4 Hz)	\bigcirc \rightarrow (3 mp) \rightarrow \bigcirc	Az eszköz párosítva van, de nincs csatlakoztatva.

Visszaállítás - Ha a funkciógombot 0,5 másodpercen belül 3-szor megnyomják, majd 10 másodpercig nyomva tartják

Művelet	LED jelzés
A piros LED 10 másodpercig villog, 3 másodpercig bekapcsolva marad, majd kikapcsol	• (10 mp) \rightarrow • (3 mp) \rightarrow

Akkumulátorszint

LED jelzés	Állapot
A LED percenként egyszer narancssárgán villog.	Az elem lemerült (< 10%), cserélje ki az elemet, oldal 25üzembe helyezéséhez. MEGJEGYZÉS: Megjelenik egy felugró értesítés a mobilalkalmazásban.

Hibaelhárítás

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
Az érzékelő elindítja az automatizálást/ ütemezést, de az állapotot nem mutatja az alkalmazásban.	A készülék (OTA) firmware-frissítése zajlik.	Várja meg, amíg a firmware-frissítés befejeződik, majd ellenőrizze, hogy az eszköz küldi-e az állapotot.
		MEGJEGYZÉS: A firmware-frissítés a háttérben fut.
A LED narancssárgán villog.	A készülék eleme alacsony töltöttségű vagy lemerült.	Cserélje ki az elemet a készülékben, oldal 25
		MEGJEGYZÉS: Megjelenik egy felugró értesítés a mobilalkalmazásban.

Műszaki adatok

Akkumulátor	3 VDC, LR03 AAA x2	
Az elemek üzemideje	Akár 5 év (a használattól, a firmware-frissítés gyakoriságától és a környezettől függően változhat)	
Névleges teljesítmény	≤90 mW	
IP védelmi osztály	IP20	
Üzemi frekvencia	2405 – 2480 MHz	
Max. rádiófrekvenciás átvitel	≤7 dBm	
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - + 50 °C	
Relatív páratartalom	10% - 95%	
Lux mérési tartomány	0 lx - 2000 lx	
Megvilágítás léptéke	1 lx	
Méretek	Ø 75,0 x 26,6 mm	
Kommunikációs protokoll	Zigbee 3.0 tanúsított	
Mennyezetre szerelve, 2,5 m magasságban		
Érzékelési szög	360°	
Érzékelési tartomány	Ø 4 m	
Falra szerelt 1,2 m magasságban		
Érzékelési szög	90° - 110° vízszintes és függőleges	
Érzékelési tartomány	5 m sugarú	

Megfelelőség

Megfelelőségi információk a Green Premium termékekhez

Keressen és töltsön le átfogó információkat a Green Premium termékekről, beleértve a RoHS előírásoknak való megfelelést és a REACH nyilatkozatokat, valamint a termékek környezetvédelmi profilját (PEP) és az életciklus végi utasításokat (EOLI).

Általános információk a Green Premium termékekről

A Schneider Electric Green Premium termékstratégiájáról az alábbi hivatkozásra kattintva olvashat.

https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/

Green Premium termékek megfelelőségi információinak keresése

Az alábbi hivatkozásra kattintva megtekintheti a termék megfelelőségi információit (RoHS, REACH, PEP és EOLI).

MEGJEGYZÉS: A keresés elvégzéséhez szüksége lesz a termék hivatkozási számára vagy terméktartományára.

https://www.reach.schneider-electric.com/CheckProduct.aspx?cskey= ot7n66yt63o1xblflyfj

Védjegyek

Ez az útmutató hivatkozik azokra a rendszer- és márkanevekre, amelyek a megfelelő tulajdonosok védjegyei.

- A Zigbee[®] a Connectivity Standards Alliance bejegyzett védjegye.
- Az Apple[®] és az App Store[®] az Apple Inc. márkanevei vagy bejegyzett védjegyei.
- A Google Play™ Store és az Android™ a Google Inc. márkanevei vagy bejegyzett védjegyei.
- A Wi-Fi[®] a Wi-Fi Alliance[®] bejegyzett védjegye.
- A Wiser™ a Schneider Electric, leányvállalatai és leányvállalatai védjegye és tulajdona.

Az egyéb márkák és bejegyzett védjegyek tulajdonosaik tulajdonát képezik.

Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison Franciaország

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Mivel a szabványok, a specifikációk és a dizájnok időről időre módosulhatnak, kérjük, hogy kérje a jelen publikációban található információk megerősítését.

© 2021 - Schneider Electric. Minden jog fenntartva.

Eszközhasználati útmutató_00